

Инструкция эксплуатации орбизгана

Автомат орбиз является игрушкой для детей возрастом от 9 до 17 лет и совершеннолетних. Орбизган стреляет шариками из гидрогеля (орбизами), предварительно выращенными до размера 7-8мм (реже 6мм). Автоматы делятся на 5 основных категорий: 1. низкоомощные - от 9 лет; 2. маломощные - от 9 или от 14 лет; 3. Среднеомощные - от 14 лет; 4. Высокомощные (полу-профессиональные) - от 14 лет; 5. Профессиональные - от 14 или от 18 лет. Общие правила использования орбизганов и запреты не отличаются в зависимости от категории, отличается только вероятность выхода из строя или поломки. Используйте орбизган по назначению и соблюдая все наши рекомендации.

При использовании орбизгана **нельзя**:

- Стрелять в глаза ненадежные очки;
- Стрелять в незащищенные части тела;
- Стрелять "в холостую";
- Стрелять непрерывно, зажав спуск продолжительное время;
- Стрелять с не до конца присоединенным магазином;
- Мочить и загрязнять орбизган;
- Трясти, ронять, бить или совершать другое механическое воздействие, которое может повредить орбизган;
- Заливать внутрь воду или засыпать орбизы вместе с водой;
- Засыпать орбизы менее 7мм и более 8мм, если на коробке/в инструкции не указано иное;
- Засыпать орбизы в дуло автомата в обход магазина;
- Использовать грязные, подобранные с земли, липкие, разломанные или поврежденные орбизы;
- Использовать другие патроны вместо орбиз;

После использования оставлять орбизы в магазине или в стволе;

После использования необходимо изъять все патроны из автомата и магазина и высыпать на дальнейшее хранение в воду или во влажную среду. Вне воды патроны постепенно засыхают

А также **не рекомендуется**:

- Вскрывать автомат самостоятельно без соответствующих навыков и инструментов;
- Использовать аккумулятор иной мощности, иного типа;
- Самостоятельно заменять детали.

Неправильная эксплуатация может стать основанием для отказа при обращении по гарантии.

Подготовка орбиз:

1. Засыпьте сухие шарики орбиз в просторную емкость и залейте водой комнатной температуры в соотношении 10 000шт на 4 литра воды
2. Оставьте орбизы на 2-4 часа или более для набухания до размера 7-8мм.
3. Слейте почти всю воду, оставив немного на дне для поддержания влажности шариков ИЛИ оставьте шарики в воде и выполните шаг 4.
4. Достаньте шарики и слейте всю оставшуюся воду непосредственно перед использованием.
5. Орбизы можно хранить в воде постоянно, они не вырастут больше нужного размера и не выделяют запаха.

Подготовка автомата для использования:

1. Если автомат был на морозе продолжительное время, то оставьте его в теплом помещении и дайте согреться автомату и испариться влаге;
2. Зарядите аккумулятор, используя блок питания 5V/2A минимум и комплектный кабель;
- 2.1. Заряжайте аккумулятор пока кабель световыми сигналами не укажет, что аккумулятор заряжен и НЕ ставьте его на зарядку на ночь / на несколько часов;
3. Подключите аккумулятор, вставьте в соответствующий отсек и закройте крышкой;
4. Переключите автомат в соответствующий режим стрельбы (обычно переключатель находится над ручкой с левой стороны);
5. Загрузите подготовленные орбизы 7-8мм в магазин без воды (Если магазин вставляется в автомат снизу, то орбизы засыпаются в соответствующий отсек, находящийся, как правило, сбоку, а НЕ в дуло в магазине сверху);
6. Вставьте магазин в автомат до щелчка или закрутите магазин-гранату до упора;
7. Сделайте 10-15 выстрелов чтобы патроны поднялись вверх по магазину в ствол автомата;
8. Стреляйте очередями и не забывайте давать автомату отдыхать время от времени.

Если у вас возникли иные вопросы, проблемы при использовании или относительно качества, просим вас, прежде чем ставить плохую оценку обратиться к нам по номеру WhatsApp 8 747 469 2780. в 95% случаев проблема решается за 5-10 минут

Если вы довольны покупкой, пожалуйста оцените заказ в сервисе. Будем очень признательны за отзыв 😊